

TR 12
Rozvodna 22 kV

Přívod 22 kV – kobka č. 6
Rozvodna 6 kV a 0,4 kV

Vypínací bod pro 6 kV:

- do TR 42 – pole č. 3
- do TR 43 – pole č. 14

Vypínací bod pro 0,4 kV – RMS 76.1:

- SO 283-1 pole č. 4 – vypínač Q 15
- SO 260 pole č. 6b
- SO 238 jistič v poli 6b
- SO 236 pole č. 4 – vypínač Q 16

Lokální distribuční soustava DIAMO, s. p.,
odštěpný závod PKÚ v Hrbovicích, Chlumec

